

disassemblaggio RAPIDO e SEMPLICE!

Koni>

DRUM

Per disassemblare il KONIK, una volta terminato il filo, è sufficiente sganciare il cylindrical shape, rimuoverlo, posizionarlo nell'apposito pallet, e impilare il fusto insieme agli altri vuoti.

Ora, è possibile spedirlo all'azienda produttrice di filo, dove potrà essere riempito per un nuovo utilizzo.



Spazzolplastica

EASIER SPOOLING WITH US



- Sganciare il cylindrical shape



- Rimuoverlo



- Posizionarlo nel pallet



- Impilare il fusto insieme agli altri vuoti



5 - Ora è possibile **SPEDIRLO** e **RIEMPIRLO** per un nuovo utilizzo

